

# Pflegeanleitung

## - BR652/752/752 C

Achtung! Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn Unklarheiten vorliegen.

### Täglich vor Gebrauch



1. Batterieanzeige – Ladung überprüfen.



2. Batteriekontrolle – Füllstand der Säure überprüfen (bei Naßbatterien).



3. Zubehör prüfen – Bürsten, Pads usw. befestigen.

### Nach jedem Gebrauch



1. Entleeren des Frisch- und Abwassertanks.



2. Reinigen und prüfen der Absaugleiste und Gummis.



3. Reinigung und Kontrolle des Abwassertanks und des Schwimmers.



4. Entfernen und Reinigen der Bürsten oder Pads.



5. Laden und prüfen der Batterie.

### Nach Bedarf



1. Anzeigenüberprüfung – Funktions-Check.



2. Einstellen der Absaugleiste, so dass die Maschine keine Wasserstreifen zieht.



3. Kontrolle des Ladegeräts und Prüfung der Ladekabel.



4. Reinigung der Maschine für lange Lebensdauer.

Sollte die Scheuersaugmaschine bis zum Aufleuchten der roten LED-Anzeige des Batterie-Ladezustands in Betrieb gewesen sein, ist eine Voll-Ladung der Batterie (10–12 Stunden) unbedingt erforderlich. Ein fehlerhafter Ladezyklus (kürzer als 10–12 Stunden) kann der Batterie Schaden zufügen. Das Aufladen der Batterie nach jedem Gebrauch ist empfehlenswert. Stellen Sie bitte sicher, dass die rote Batteriesteckverbindung nach dem Aufladen getrennt ist, wenn die Maschine nicht in der täglichen Reinigung verwendet wird.