

Fehlerbeseitigung

- BR652/752/752 C

Im Falle einer Störung bitte genau den Anweisungen der Betriebsanleitung folgen. Gegebenenfalls wenden Sie sich bitte an den Nilfisk-Kundendienst.

Die Maschine funktioniert nicht richtig?



1. Batterieanzeige – Ladung überprüfen.

- Betriebsbereit
- Eingeschränkte Funktion - LADEN
- Keine Funktion vollständig - LADEN

2. Batteriestand prüfen.



3. Überprüfen ob die Ladekabel in Ordnung sind.

Die Absaugung zu gering?



1. Saugschläuche wegen evtl. Verstopfung prüfen.



2. Sauglippen auf Verunreinigungen und Zustand prüfen.



3. Deckel hochklappen und Verunreinigung entfernen.

Die Bürste dreht nicht?



1. Sitz der Bürsten/Pads überprüfen.



2. Batterieanzeige – Ladung überprüfen.

- Betriebsbereit
- Eingeschränkte Funktion - LADEN
- Keine Funktion vollständig - LADEN

3. Batteriekontrolle.

Das Frischwasser fließt nicht?



1. Überprüfen des Frischwasserfilters.

Sollte die Scheuersaugmaschine bis zum Aufleuchten der roten LED-Anzeige des Batterie-Ladezustands in Betrieb gewesen sein, ist eine Voll-Ladung der Batterie (10–12 Stunden) unbedingt erforderlich. Ein fehlerhafter Ladezyklus (kürzer als 10–12 Stunden) kann der Batterie Schaden zufügen. Das Aufladen der Batterie nach jedem Gebrauch ist empfehlenswert. Stellen Sie bitte sicher, dass die rote Batteriesteckverbindung nach dem Aufladen getrennt ist, wenn die Maschine nicht in der täglichen Reinigung verwendet wird.

Nilfisk GmbH
Guido-Oberdorfer-Straße 2-10
89287 Bellenberg, Deutschland
Tel. +49 (0)7306-72-444
Montag bis Freitag 7.30-17.00 Uhr
Fax +49 (0)180 5 37 37 38
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)
www.nilfisk.de

Nilfisk GmbH
Metzgerstraße 68
5101 Bergheim/Salzburg
Österreich
Tel. +43 (0)662 45 64 00 90
Fax +43 (0)662 45 64 00 30
info.at@nilfisk.com
www.nilfisk.at

Nilfisk AG
Ringstrasse 19
Stelz/Kirchberg
9500 Wül, Schweiz
Tel. +41 (0)71 923 84 44
Fax +41 (0)71 923 52 83
info.ch@nilfisk.com
www.nilfisk.ch

