

Fehlerbeseitigung

- SC100

ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn Unklarheiten vorliegen.

Die Maschine funktioniert nicht?



1. Überprüfen Sie ob das Stromkabel richtig eingesteckt ist.



2. Ist der Hauptschalter auf „I“ gestellt? Oder ist er defekt? (*)



3. Ist der Einschalter oder das Bedienelement beschädigt? (*)

(*) Bei Schäden/Störungen muss die Wartung von einem autorisierten Nilfisk-Servicetechniker durchgeführt werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung oder erhalten diese vom Nilfisk Kundendienst.

Die Absaugung ist zu gering?




1. Überprüfen Sie ob der Schmutzwassertank voll ist.



2. Entnehmen Sie die Saugleisten und entfernen ggf. Schmutz. Sollten die Saugleisten beschädigt sein müssen sie ersetzt werden.



3. Öffnen Sie den Kontrollschacht und entfernen eventuell angesammelten Schmutz.



4. Ist der Saugschlauch verunreinigt oder nicht korrekt aufgesteckt? Bitte Schmutz entfernen und Saugschlauch richtig befestigen.

Die Maschine reinigt nicht richtig?



1. Ist der Frischwassertank leer? Oder ist eventuell die Einstellung der Frischwassermenge zu gering?



2. Überprüfung des Frischwasserfilters, bei Verschmutz muss er gereinigt werden.



3. Bei verstopften Frischwasserverteilern ist eine Entnahme und Reinigung notwendig.

Die Bürste funktioniert nicht richtig?



1. Prüfen Sie, ob die Bürste richtig eingesetzt ist oder ob Fremdkörper vorhanden sind, die verhindern, dass sich die Bürste dreht. Bei einer Abnutzung der Bürste sollte diese ersetzt werden.